

MC 10 BPO RV 65L

CÓD. 22493 - 127V

CÓD. 22494 - 220V



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	283 l/min - 10 pcm
	Pressão máxima	120 psi - 8,3 bar
	Reservatório	65L
	Tempo enchimento	3'32"
	Nº de cilindros	2
	Nº de estágios	1
	RPM do bloco	1740
	Motor elétrico	2 hp - 4P
	c/embalagem (mm)	538x538x1600
	Peso do cabeçote	15 kg
	Peso c/ embal c/m	54 kg

Apresentação:

Baixo nível de ruído, isento de óleo, 127V ou 220V, eficiência e qualidade do ar! Estas são características que todos os dentistas procuram na hora de comprar o compressor ideal para o seu consultório. A nova linha de Motocompressores BPO(Baixa Pressão Odontológico) poderá atender consultórios com equipo completo e sugador* para facilitar o trabalho e atendimento no dia-a-dia!

Descrição:

Acompanha o Motocompressor:

- Unidade compressora
- Reservatório vertical
- Motor 127V ou 220V
- Cabo elétrico com plugue
- Filtro de ar
- Dreno (válvula purgadora)

- Registro de saída de ar
- Manômetro
- Válvula de retenção
- Pressostato
- Regulador de pressão com manômetro
- Válvula de segurança
- Vibraless

- Coxim entre a unidade compressora e o reservatório
- Pintura antibacteriana
- Prontuário de vaso de pressão
- Manual de instruções

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostáticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses