

MC 30 BPO 150L

CÓD. 25841 - 220V



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	850 l/min - 30 pcm
	Pressão máxima	120 psi - 8,3 bar
	Reservatório	150L
	Tempo enchimento	2'14"
	Nº de cilindros	3x2
	Nº de estágios	1
	RPM do bloco	1740
	Motor elétrico	3x2 hp - 4P
	c/embalagem [mm]	1210x600x1120
	Peso do cabeçote	3x19,5 kg
	Peso c/ embal c/m	136 kg

Apresentação:

Baixo nível de ruído, isento de óleo, 220V, eficiência e qualidade do ar! Estas são características que todos os dentistas procuram na hora de comprar o compressor ideal para o seu consultório. A nova linha de Motocompressores BPO (Baixa Pressão Odontológico) poderá atender consultórios com equipo completo e sugador* para facilitar o trabalho e atendimento no dia-a-dia!

Descrição:

Acompanha o Motocompressor:

- Unidade compressora
- Reservatório
- Motor 220V
- Cabo elétrico com plugue
- Filtro de ar
- Dreno (válvula purgadora)

- Manômetro
- Válvula de retenção
- Pressostato
- Válvula de segurança
- Vibraless

- Coxim entre a unidade compressora e o reservatório
- Pintura antibacteriana
- Prontuário de vaso de pressão
- Manual de instruções

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostaticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses